HDSCDBC-36
115v/60hz

No:	Description	Part No.	Qty
1	Wheels	A1.1.B.B04.03	4
2	Base	A1.1.B.B07.04.03A	1
3	Front cover	A1.1.B.B07.04.17C	1
4	Right cover	A1.1.B.B07.04.19C	1
5	Left cover	A1.1.B.B07.04.18C	1
6	Rear Right cover	A1.1.B.B07.04.28C	1
7	Front glass fixer	A1.1.B.B07.04.20C	1
8	Right glass fixer	A1.1.B.B07.04.22C	1
9	Left glass fixer	A1.1.B.B07.04.21C	1
10	Air machine support	A1.1.B.B07.04.27	1
11	Right bottom shelf holder	A1.1.B.B10.20	1
12	Left bottom shelf holder	A1.1.B.B10.19	1
13	Bottom glass shelf	A1.1.E.E07.190.56	2
14	Right top shelf holder	A1.1.B.B10.18	1
15	Middle LED	A1.1.A.A01.09.01	2
16	Metal price tags	A1.1.B.B07.04.01A	2
17	Left top shelf holder	A1.1.B.B10.17	1
18	Metal shelf support	A1.1.B.B07.04.02A	2
19	Top glass shelf	A1.1.E.E07.190.55	2
20	Right glass	A1.1.F.F01.97.32	1
21	Curved glass	A1.1.F.F01.97.34	1
22	Left glass	A1.1.F.F01.97.30	1
23	Top LED	A1.1.A.A01.09.03	1
24	Left pole	A1.1.C.C10.01	1
25	Shelf holder	A1.1.B.B10.34A/B	2
26	Top frame	A1.1.C.C09.13.01	1
27	Right pole	A1.1.C.C10.02	1
28	Bottom frame	A1.1.C.C09.13.02-1	1
29	Door handle	A1.1.B.B10.05	2
30	Left door frame	A1.1.C.C10.05-1	2
31	Top Upper door frame	A1.1.C.C10.51-1	2
32	Door glass	A1.1.E.E07.01.74	2
33	Right doorframe	A1.1.C.C10.06-1	2
34	Bottom door frame	A1.1.C.C10.52-1	2
35	Lower door frame components	A1.1.C.C04.63	4
36	Bearing pulley	A1.1.C.C04.64	4
37	steel rod	A1.1.B.B06.03	4
38	Bottom glass frame	A1.1.E.E07.190.58	2
39	Screw cover	A1.1.B.B10.02	4
40	Pole fixer(left)	A1.1.B.B10.11	1
41	Pole fixer(right)	A1.1.B.B10.12	1
42	Switch	A1.1.A.A06.10	1
43	Power cord	A1.1.A.A07.02.04	1
44	Rear frame	A1.1.B.B07.04.11C	1
45	2# LED driver	A1.1.A.A01.10.19	1
46	Power cord fixer	A1.1.C.C03.04/05	1
47	Adjustable screwarbor	A1.1.C.C04.48	2
48	Top Back Frame	A1.1.B.B07.04.05A	1
49	Left Back Frame	A1.1.B.B10.178C	1
50	Right Back Frame	A1.1.B.B10.179C	1
51	Bottom Back Frame	A1.1.B.B07.04.06A	1

